

# INSTALLATION

Pour utiliser le C-Protect Air®, il est primordial que votre équipement soit correctement installé et ajusté afin de garantir le bon déclenchement du gilet en cas de chute. Pour cela, vous disposez d'une sangle réglable (sur laquelle s'accroche la sangle élastique via le mousqueton qui vous relie au gilet) à fixer sur les couteaux d'étrivières.



Votre sangle dispose d'un anneau en "D" permettant l'attache du mousqueton de la sangle élastique et de deux boucles réglables qui doivent passer sur les couteaux d'étrivières.

## 1 - Passer les boucles sur les couteaux d'étrivières



Veillez à faire passer les couteaux d'étrivières de part et d'autre de votre selle à travers chacune des deux boucles de la sangle.

## 2 - Ajuster la sangle



Faites un premier ajustement et réglez la sangle de selle afin que l'anneau en "D" soit au centre du pommeau de la selle. Cela facilitera le réglage de votre C-Protect Air® à la prochaine étape.

## 3 - Régler la longueur



La longueur entre le gilet et la selle doit être préalablement réglée, ceci afin de garantir un déclenchement efficace du C-Protect Air® en cas de besoin. Pour cela, équipez-vous de votre gilet airbag et monter sur votre cheval. Il vous suffit alors de vous assurer que la tension de la sangle de raccordement, que vous fixez grâce au mousqueton à l'anneau en "D" de la sangle de selle, soit suffisante. **La sangle élastique de raccordement doit alors être tendue au maximum lorsque le cavalier ou la cavalière est debout, jambes tendues sur les étriers.** Ceci afin de garantir une amplitude de mouvement suffisante pendant votre pratique de l'équitation mais permettre au gilet airbag une détente et un déclenchement efficace en cas d'accident.

Si ce n'est pas le cas, que la tension est trop faible, ou trop importante, réglez la hauteur de l'anneau en "D" de la sangle de selle afin de raccourcir ou d'allonger cette distance, grâce aux boucles réglables. Ceci afin de renforcer ou diminuer cette tension de la sangle de raccordement, selon votre gabarit.

Après avoir soigneusement respecté ces étapes, vous êtes libres de profiter de la sécurité du C-Protect Air® en veillant à bien accrocher le mousqueton de la sangle du gilet à l'anneau de sangle de selle avant de pratiquer. Pensez en outre à bien vous décrocher avant de descendre de votre monture.